



SM-R350

# คู่มือการใช้งาน

# เกี่ยวกับคู่มือเล่มนี้

คุณสามารถใช้ Gear Fit เครื่องนี้เป็นเพื่อนคู่กายอุปกรณ์มือถือระบบ Android™ ของซัมซุง คู่มือการใช้งานนี้ออกแบบมาเป็นการเฉพาะเพื่ออธิบายการใช้งานแอปพลิเคชันและคุณสมบัติที่มีให้เมื่อ Gear Fit เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์มือถือ

- โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้ก่อนใช้งาน Gear Fit เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานที่ปลอดภัยและถูกต้อง
- คำอธิบายต่างๆ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเริ่มต้นของ Gear Fit
- รูปภาพและภาพหน้าจอต่างๆ อาจแตกต่างจากที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์จริง
- เนื้อหาอาจแตกต่างออกไปจากผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ หรือแตกต่างจากซอฟต์แวร์ที่จัดให้โดยผู้ให้บริการหรือผู้ให้บริการเครือข่าย และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สำหรับรุ่นล่าสุดของคู่มือนี้ โปรดดูจากเว็บไซต์ของซัมซุงที่ [www.samsung.com](http://www.samsung.com)
- คุณสมบัติที่ใช้งานได้และบริการเพิ่มเติมต่างๆ อาจแตกต่างกันไปตาม Gear Fit, ซอฟต์แวร์ หรือผู้ให้บริการ
- แอปพลิเคชันและฟังก์ชันต่างๆ จะแตกต่างกันตามประเทศ, ภูมิภาค หรือคุณลักษณะฮาร์ดแวร์ ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อปัญหาด้านประสิทธิภาพที่เกิดจากแอปพลิเคชันจากผู้ให้บริการอื่นนอกเหนือจากซัมซุง
- ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อปัญหาประสิทธิภาพการทำงานหรือความเข้ากันไม่ได้ซึ่งเกิดจากการแก้ไขการตั้งค่าริชชีหรือการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ การพยายามปรับแต่งระบบปฏิบัติการอาจทำให้เครื่อง Gear Fit ของคุณหรือแอปพลิเคชันทำงานผิดปกติ
- ซอฟต์แวร์ ข้อมูลเสียง วอลเปเปอร์ รูปภาพ และสื่ออื่นๆ ที่ให้มาพร้อม Gear Fit นี้ได้รับสิทธิให้ใช้งานได้โดยจำกัด การดึงเอาข้อมูลและใช้เอกสารประกอบเหล่านี้เพื่อการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ใช้มีความรับผิดชอบทุกประการสำหรับกรณีการใช้งานสื่อผิดกฎหมาย
- แอปพลิเคชันพื้นฐานที่มาพร้อมกับ Gear Fit อาจมีการอัปเดตและอาจไม่รองรับการใช้งานอีกต่อไป โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่ให้มาพร้อม Gear Fit ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง สำหรับแอปพลิเคชันที่ติดตั้งโดยผู้ใช้ ให้ติดต่อผู้ให้บริการ
- การเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการของ Gear Fit หรือติดตั้งซอฟต์แวร์จากแหล่งที่ไม่เป็นทางการอาจส่งผลให้ Gear Fit ทำงานผิดปกติ และข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย การกระทำเหล่านี้เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ข้อตกลงการใช้งานของซัมซุง และจะทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง

## ไอคอนเพื่อการแนะนำ



คำเตือน: สถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวคุณหรือผู้อื่น



ข้อควรระวัง: สถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องหรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ



หมายเหตุ: ข้อควรรู้ คำแนะนำ หรือข้อมูลเพิ่มเติม

## Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

คำแนะนำนี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์สากล

ส่วนใดๆ ของคำแนะนำนี้ไม่สามารถถูกทำซ้ำ เผยแพร่ แปร หรือส่งต่อในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเชิงกล รวมทั้งการถ่ายเอกสาร บันทึก หรือจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics

## เครื่องหมายการค้า

- SAMSUNG และตราสัญลักษณ์ของ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics
- Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
- เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ

# สารบัญ

## การเริ่มต้นใช้งาน

- 6 เกี่ยวกับ Gear Fit
- 6 ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์
- 7 ส่วนประกอบต่างๆของเครื่อง
- 8 ปุ่ม
- 10 การติดตั้งเครื่องบนสายรัดข้อมือ
- 11 การชาร์จแบตเตอรี่
- 14 การเปิดและปิด Gear Fit
- 14 ข้อสังเกตสำหรับการใช้งานบลูทูธ
- 15 การเชื่อมต่อ Gear Fit เข้ากับอุปกรณ์มือถือ
- 18 การสวมใส่ Gear Fit
- 19 การล็อกและการปลดล็อก Gear Fit
- 19 การปรับความสว่างของหน้าจอ

## เบื้องต้น

- 20 การดูสถานะการเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือและสถานะของแบตเตอรี่
- 20 การใช้หน้าจอสัมผัส
- 22 การดูหน้าจอหลัก
- 24 การใช้งานแอปพลิเคชัน
- 24 การกลับสู่หน้าก่อนหน้า
- 25 การคัดกรองสายเรียกเข้า
- 25 การใช้งานการแจ้งเตือน
- 27 การอัปเดต Gear Fit

## แอปพลิเคชัน

- 29 ตัวตั้งเวลา
- 29 การจับเวลา
- 30 แอปพลิเคชันการจัดการสุขภาพ
- 33 การนอนหลับ
- 35 การนับก้าว
- 37 การออกกำลังกาย
- 42 อัตราการเต้นของหัวใจ
- 45 เครื่องควมคุมมีเดีย
- 45 ค้นหาอุปกรณ์ของฉัน

## การตั้งค่า

- 46 นาฬิกา
- 46 วอลเปเปอร์
- 46 จอภาพ
- 47 Bluetooth
- 47 โหมดการห้าม
- 47 กดสองครั้ง
- 47 โปรไฟล์
- 48 ล็อกเพื่อความเป็นส่วนตัว...
- 48 รีเซ็ต Gear Fit
- 48 ข้อมูล Gear Fit

## Gear Fit Manager

- 49 การเริ่มต้น Gear Fit Manager
- 49 การตั้งค่า Gear Fit
- 49 หน้าจอหลัก
- 50 S Health
- 50 การตั้งค่าการแจ้งเตือน
- 51 การตั้งค่า

## การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

# การเริ่มต้นใช้งาน

## เกี่ยวกับ Gear Fit

เมื่อคุณเชื่อมต่อ Gear Fit เข้ากับอุปกรณ์มือถือ คุณสามารถใช้ Gear Fit เพื่อดูบันทึกการโทรหรือการเตือนที่ตั้งค่าไว้ได้ คุณสามารถใช้อุปกรณ์มือถือได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นโดยการเชื่อมต่อเข้ากับแอปพลิเคชันต่างๆ ด้วย Gear Fit ตั้งค่าโปรแกรมการออกกำลังกายและจัดการสุขภาพของคุณโดยเชื่อมต่อ Gear Fit เข้ากับอุปกรณ์มือถือ

ถ้าต้องการเชื่อมต่อ Gear Fit เข้ากับอุปกรณ์มือถือ ให้ติดตั้ง **Gear Fit Manager** ที่อุปกรณ์มือถือนั้น ค้นหา **Gear Fit Manager** จาก **Samsung Apps** หรือไปที่ [apps.samsung.com/gearfit](https://apps.samsung.com/gearfit) เพื่อดาวน์โหลด

## ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์

โปรดตรวจสอบว่าในกล่องมีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ:


- Gear Fit
- แท่นชาร์จ
- คู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วน



- รายการสิ่งที่ให้มาพร้อมกับ Gear Fit เครื่องนี้และอุปกรณ์เสริมที่มีอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคและผู้ให้บริการ
- รายการสิ่งที่ให้มานี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ Gear Fit เครื่องนี้เท่านั้น และอาจเข้ากันไม่ได้กับอุปกรณ์อื่น
- ลักษณะภายนอกและข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจำหน่ายของซัมซุงใกล้บ้านคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เหล่านั้นเข้ากันได้กับ Gear Fit ก่อนซื้อ
- อุปกรณ์เสริมอื่นๆ อาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่อง Gear Fit ของคุณ
- ให้ใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น การทำงานผิดปกติที่เกิดจากการใช้งานอุปกรณ์เสริมที่ไม่ผ่านการรับรอง จะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยบริการการรับประกัน
- อุปกรณ์เสริมที่มีทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิตทั้งสิ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมที่มี โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ของซัมซุง

## ส่วนประกอบต่างๆของเครื่อง

### Gear Fit




ความชื้นและของเหลวอาจทำให้ Gear Fit ของคุณเสียหายได้ ควรให้ Gear Fit ของคุณแห้งอยู่เสมอ




- ห้ามติดฟิล์มกันรอย ซึ่งจะทำให้เซนเซอร์หน้าจอสัมผัสทำงานผิดพลาด
- ห้ามปล่อยให้หน้าจอจอสัมผัส หน้าจอสัมผัสอาจทำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน้ำ

## แท่นชาร์จ




## สายรัดข้อมือ



หมั่นทำความสะอาดสายรัดข้อมือ เมื่อสัมผัสวัสดุสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่นและสี อาจทำให้เกิดคราบบนสายรัดข้อมือซึ่งทำให้ไม่สามารถล้างออกได้

## ปุ่ม

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
 <p>ปุ่มเปิด/ปิด</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กดค้างไว้ที่ปุ่มนี้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง Gear Fit</li> <li>กดเพื่อย้ายไปยังหน้าจอนาฬิกา</li> <li>กดเพื่อล็อก Gear Fit ที่หน้าจอนาฬิกา</li> <li>กดค้างไว้อย่างน้อย 7 วินาที เพื่อรีเซ็ต Gear Fit</li> </ul>



## การดูแลรักษาคุณสมบัติกันน้ำและกันฝุ่น


เครื่องอาจเสียหายถ้ามีน้ำหรือฝุ่นเข้าสู่ตัวเครื่อง ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อย่างรอบคอบเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับเครื่อง และเพื่อรักษาประสิทธิภาพการกันน้ำและกันฝุ่นของเครื่อง

- ห้ามแช่เครื่องลงในน้ำที่ความลึกเกิน 1 ม. และห้ามแช่ไว้นานเกิน 30 นาที
- ห้ามนำเครื่องไปสัมผัสถูก น้ำที่ไหลแรง เช่น น้ำประปา คลื่นทะเล หรือน้ำตก
- ถ้าเครื่องหรือมือของคุณเปียก ให้ทำให้แห้งทั้งหมดก่อนใช้งานเครื่อง
- ถ้าหากเครื่องถูกน้ำจืด ให้ทำให้แห้งสนิทด้วยผ้าสะอาดและนุ่ม ถ้าหากเครื่องถูกของเหลวใดๆ นอกจากน้ำจืด ให้ล้างเครื่องด้วยน้ำสะอาดทันทีและทำให้แห้งสนิทด้วยผ้าสะอาดและนุ่ม การไม่ล้างเครื่องด้วยน้ำแล้วทำให้แห้งตามคำแนะนำ อาจทำให้เครื่องเกิดปัญหาในการทำงานหรือความสวยงามของเครื่อง
- ถ้าเครื่องร่วงหล่นหรือถูกกระแทก คุณสมบัติการกันน้ำและกันฝุ่นของเครื่องอาจได้รับความเสียหาย
- หน้าจอสัมผัสและคุณสมบัติอื่นๆ อาจไม่ทำงานเป็นปกติ ถ้าใช้งานเครื่องในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ
- เครื่องของคุณได้รับการทดสอบภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีการควบคุม และได้แสดงให้เห็นคุณสมบัติการกันน้ำและกันฝุ่นภายใต้สภาวะการฉีกเฉพาะ (ตรงตามข้อกำหนดของการจัดประเภท IP67 ดังที่ระบุไว้ในมาตรฐานสากล IEC 60529 - ระดับการป้องกันโดยตัวถัง [รหัส IP], เงื่อนไขการทดสอบ: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 เมตร, เป็นเวลา 30 นาที) แม้ว่าจะมีการจัดประเภทดังกล่าวก็ตาม แต่ไม่ได้หมายความว่าเครื่องของคุณจะปลอดภัยจากความเสียหายเนื่องจากน้ำได้ในทุกสถานการณ์


## การติดตั้งเครื่องบนสายรัดข้อมือ

ติดตั้ง Gear Fit บนสายรัดข้อมือที่ให้มา

- 1 สอดปลายทั้งสองข้างของ Gear Fit เข้าไปในช่องติดตั้งบนสายรัดข้อมือ
  - สอดปลายหนึ่งของ Gear Fit เข้าไปในช่องติดตั้งก่อน แล้วจึงสอดอีกปลายหนึ่งของเครื่องเข้าไปในช่อง แล้วดึงสายรัดข้อมือขึ้นพร้อมๆ กัน




- 2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Gear Fit ติดตั้งอย่างแน่นหนาในช่องติดตั้ง แล้วปรับให้พอดีกับสายรัดข้อมือ



## การปลดสายรัดข้อมือ

ถ้าต้องการถอดสายรัดข้อมือออกจาก Gear Fit ให้ยกสายรัดข้อมือขึ้น



## การชาร์จแบตเตอรี่

ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้ Gear Fit ครั้งแรก สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อชาร์จ Gear Fit ได้โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกันผ่านสาย USB




ใช้งานเฉพาะเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ และสายชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น เครื่องชาร์จหรือสายที่ไม่ผ่านการรับรองอาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือทำให้ Gear Fit เสียหาย




- เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ต่ำ ไอคอนแบตเตอรี่จะแสดงลักษณะว่างเปล่า
- หากแบตเตอรี่ถูกใช้งานจนประจุหมดเกลี้ยง จะไม่สามารถเปิดเครื่อง Gear Fit ได้ทันทีที่เชื่อมต่อเครื่องชาร์จ ควรชาร์จแบตเตอรี่ที่หมดประจุประมาณสองถึงสามนาทีก่อนที่จะเปิดเครื่อง
- แท่นชาร์จที่ให้มากับ Gear Fit ใช้สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ของ Gear Fit โปรดระวังอย่าให้แท่นชาร์จสูญหาย

# 1 วาง Gear Fit ลงบนแท่นชาร์จ โดยให้ขั้วชาร์จหันเข้าหากัน



# 2 เสียบปลายข้างที่เล็กกว่าของสายชาร์จเข้ากับแฉกคอกประสงค์ของแท่นชาร์จ



การเชื่อมต่อเครื่องชาร์จอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อ Gear Fit ความเสียหายใดๆที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกัน



- หาก Gear Fit ได้รับกระแสไฟที่ไม่คงที่ระหว่างการชาร์จ หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำงาน หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ให้ถอดเครื่องชาร์จออกจาก Gear Fit
- ในขณะที่ชาร์จ Gear Fit อาจร้อนขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของ Gear Fit แต่อย่างใด หากแบตเตอรี่เกิดความร้อนสูงกว่าปกติ เครื่องชาร์จอาจหยุดทำงาน
- หาก Gear Fit ของคุณไม่ชาร์จตามปกติ ให้นำ Gear Fit และเครื่องชาร์จไปที่ศูนย์บริการซัมซุง
- เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ถอดเครื่องชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน เครื่องชาร์จไม่มีปุ่มเปิด/ปิด ดังนั้นคุณจะต้องถอดปลั๊กเครื่องชาร์จออกจากช่องเสียบไฟเมื่อไม่ใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองพลังงาน ควรนำเครื่องชาร์จไว้ใกล้กับช่องเสียบไฟและให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายขณะที่กำลังชาร์จ


## เกี่ยวกับการใช้แบตเตอรี่

- เวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานเครื่องและสภาพของแบตเตอรี่
- แบตเตอรี่เป็นวัสดุสิ้นเปลือง เวลาการทำงานของแบตเตอรี่จะลดลงเมื่อแอปพลิเคชันหรือคุณสมบัติหลายอย่างทำงานพร้อมกัน นอกจากนี้ แม้ว่าจะเครื่องไม่ถูกใช้งาน อายุการใช้งานของแบตเตอรี่อาจลดลง
- แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์สิ้นเปลือง และประจุที่ใช้ได้จะน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป

## การเปิดและปิด Gear Fit

เมื่อคุณเปิดเครื่อง Gear Fit เป็นครั้งแรก ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ คำแนะนำจะอธิบายวิธีการเชื่อมต่อ Gear Fit เข้ากับอุปกรณ์มือถือเพื่อกำหนดค่า Gear Fit

กดค้างไว้ปุ่มเปิดปิดเครื่องเป็นเวลาไม่กี่วินาที เพื่อเปิด Gear Fit หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้น และให้คำแนะนำบนหน้าจอ ซึ่งจะแจ้งให้คุณดาวน์โหลดและติดตั้ง Gear Fit Manager คุณสามารถใช้ Gear Fit ได้หลังจากที่ติดตั้ง Gear Fit Manager ในอุปกรณ์มือถือของคุณแล้วเท่านั้น อ้างอิง ‘การเชื่อมต่อ Gear Fit เข้ากับอุปกรณ์มือถือ’ เพื่อดูรายละเอียด



ปฏิบัติตามคำเตือนและแนวทางการใช้งานทั้งหมดจากผู้มีอำนาจสั่งการในพื้นที่ห้ามใช้อุปกรณ์ไร้สาย เช่น บนเครื่องบินหรือในโรงพยาบาล

เมื่อต้องการปิด Gear Fit ให้กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง แล้วสัมผัส **ปิดเครื่อง**

## ข้อสังเกตสำหรับการใช้งานบลูทูธ

- เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเมื่อเชื่อมต่อ Gear Fit ของคุณกับอุปกรณ์มือถืออื่น ให้นำเครื่องไว้อีกเครื่อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Gear Fit ของคุณและอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายในขอบเขตการเชื่อมต่อบลูทูธ (10 ม.) ระยะห่างอาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่ใช้งานเครื่อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ ระหว่าง Gear Fit ของคุณกับอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่ รวมทั้งตัวคน ผืนผนัง มุมอาคาร หรือรั้ว
- อย่าสัมผัสเสาอากาศบลูทูธของอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่
- บลูทูธใช้คลื่นความถี่เดียวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ การแพทย์ และผลิตภัณฑ์พลังงานต่ำ และอาจเกิดการรบกวนเมื่อทำการเชื่อมต่อใกล้กับผลิตภัณฑ์เหล่านี้

- ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การดักจับ หรือการใช้ในทางที่ผิดของข้อมูลที่ส่งหรือได้รับผ่านทางคุณสมบัตินี้
  - हमันตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแบ่งปันและรับข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ จะทำให้ระยะการส่งข้อมูลสั้นลง
  - อุปกรณ์บางชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการทดสอบหรือผ่านการอนุมัติจาก Bluetooth SIG อาจใช้กับ Gear Fit ของคุณไม่ได้
  - ห้ามใช้คุณสมบัตินี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย (เช่น การคัดลอกไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือดักฟังการสื่อสารโดยผิดกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า)
- ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อผลจากการใช้งานที่ผิดกฎหมายของคุณสมบัตินี้

## การเชื่อมต่อ Gear Fit เข้ากับอุปกรณ์มือถือ


ติดตั้ง Gear Fit Manager บนอุปกรณ์มือถือ และเชื่อมต่อ Gear Fit เข้ากับอุปกรณ์ผ่านบลูทูธ




คุณไม่สามารถติดตั้ง Gear Fit Manager ในอุปกรณ์มือถือที่ไม่รองรับการซิงค์ข้อมูลกับ Gear Fit ตรวจสอบยืนยันว่าอุปกรณ์มือถือของคุณเข้ากันได้กับ Gear Fit

- 1 **Gear Fit** เปิด Gear Fit
- 2 **Gear Fit** อ่านข้อมูลการดาวน์โหลดในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น และสัมผัส **>** รายละเอียดรุ่นของ Gear Fit จะปรากฏขึ้น
- 3 **อุปกรณ์มือถือ** ดาวน์โหลด **Gear Fit Manager** จาก **Samsung Apps** คุณยังสามารถไปที่ **[apps.samsung.com/gearfit](https://apps.samsung.com/gearfit)** เพื่อดาวน์โหลด **Gear Fit Manager** ได้
- 4 **อุปกรณ์มือถือ** ที่หน้าจอแอป ให้สัมผัส **Gear Fit Manager**



## 5 อุปกรณ์มือถือ เลือกชื่อรุ่นของ Gear Fit (เช่น Gear Fit (0000)) ซึ่งปรากฏขึ้นในขั้นตอนที่ 2



## 6 อุปกรณ์มือถือ เมื่อหน้าต่าง การขอจับคู่บลูทูธ ปรากฏขึ้น ให้สัมผัส ตกลง



**Gear Fit** เมื่อหน้าต่างการเชื่อมต่อปรากฏขึ้น ให้สัมผัส



ภาษาที่แสดงอาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคและผู้ให้บริการ



## 7 อุปกรณ์มือถือ หน้าต่าง ติดตั้ง จะเปิดขึ้น



หน้าต่าง ติดตั้ง อาจไม่ปรากฏขึ้น ทั้งนี้ขึ้นกับรุ่นของซอฟต์แวร์

## 8 อุปกรณ์มือถือ อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

- Gear Fit Manager จะเริ่มการทำงานที่อุปกรณ์มือถือ



- คำแนะนำเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Gear Fit Manager จะเปิดขึ้น
- คุณสามารถปรับการตั้งค่า Gear Fit ได้ใน Gear Fit Manager

## 9 Gear Fit เลือกมือข้างที่ถนัดแล้วสัมผัส ✓

## 10 Gear Fit อ่านข้อมูลบนหน้าจอเกี่ยวกับเครื่องนับจำนวนก้าว แล้วสัมผัส ✓

- เมื่อเครื่องเชื่อมต่อกันแล้ว หน้าจอนาฬิกาจะปรากฏขึ้นบน Gear Fit



- วิธีการเชื่อมต่อและภาพหน้าจออาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นกับประเภทของอุปกรณ์ และเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของเครื่อง
- เมื่อเชื่อมต่อ Gear Fit เข้ากับอุปกรณ์มือถือเครื่องอื่น  
ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อ Gear Fit เข้ากับอุปกรณ์มือถือที่เพิ่งซื้อใหม่ หรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือเครื่องอื่นเป็นครั้งแรก ให้รีเซ็ตเครื่อง Gear Fit การรีเซ็ตเครื่อง Gear Fit จะลบข้อมูลออกจากหน่วยความจำ หลังจากรีเซ็ตแล้ว คุณสามารถเชื่อมต่อ Gear Fit เข้ากับอุปกรณ์มือถือเครื่องอื่นได้



แบตเตอรี่ของ Gear Fit หมดเกลี้ยง ให้ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนเชื่อมต่อ Gear Fit เข้ากับอุปกรณ์มือถือ ห้ามเชื่อมต่อ Gear Fit เข้ากับอุปกรณ์มือถือเครื่องอื่น การกระทำดังกล่าวอาจทำให้สูญเสียข้อมูลได้

## การสวมใส่ Gear Fit


เปิดบานพับและปรับสายรัดข้อมือให้พอดีข้อมือของคุณด้วยหมุดยึด ขณะวัดการเต้นของหัวใจ ให้สวมเครื่องไว้ให้แน่นรอบปลายแขนเหนือข้อมือ อ้างอิง 'การสวมใส่ Gear Fit' เพื่อดูรายละเอียด



อย่าบิดงอสายรัดข้อมือมากเกินไป การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เครื่องเสียหายได้

<เมื่อสวมใส่เครื่องบนข้อมือข้างซ้าย>

<เมื่อสวมใส่เครื่องบนข้อมือข้างขวา>



กำหนดค่าให้ใช้งาน Gear Fit สำหรับข้อมือข้างที่คุณจะสวมใส่เครื่อง

- ตั้งค่าให้สวมใส่ Gear Fit บนข้อมือข้างซ้าย สัมผัส การตั้งค่า → จอภาพ → ข้อมือที่สวม → ซ้าย
- ตั้งค่าให้สวมใส่ Gear Fit บนข้อมือข้างขวา สัมผัส การตั้งค่า → จอภาพ → ข้อมือที่สวม → ขวา



- เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับข้อมือข้างที่สวมใส่เครื่อง ให้ทำตามคำแนะนำสำหรับข้อมือข้างที่คุณจะสวมใส่เครื่อง
- ถ้าหากปุ่มเปิดปิดเครื่องไม่ได้หันเข้าหาหม้อมือของเครื่อง หรือเครื่องถูกกำหนดค่าไว้สำหรับมืออีกข้างหนึ่ง หน้าจอจะไม่แสดงผลอย่างถูกต้อง



## การล็อกและการปลดล็อก Gear Fit

เมื่อไม่ใช้งาน ให้ล็อก Gear Fit เพื่อป้องกันการทำงานที่ไม่ต้องการ กดปุ่มเปิดปิดเครื่องที่หน้าจอนาฬิกาเพื่อปิดหน้าจอและให้ Gear Fit เข้าสู่โหมดล็อก Gear Fit จะล็อกโดยอัตโนมัติถ้าหากไม่ได้ใช้งานตามเวลาที่กำหนด

กดปุ่มเปิดปิดเครื่องเพื่อปลดล็อก Gear Fit

## การปรับความสว่างของหน้าจอ

คุณสามารถปรับความสว่างของหน้าจอบน Gear Fit เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้

- สัมผัสหน้าจอสองครั้งอย่างรวดเร็วด้วยนิ้วมือสองนิ้ว จากนั้นสัมผัส  หรือ  เพื่อปรับความสว่าง
- ที่หน้าจอหลัก สัมผัส การตั้งค่า → จอภาพ → ความสว่าง จากนั้นจึงปรับความสว่าง






ในสภาพแวดล้อมที่สว่าง เช่นในแสงอาทิตย์จ้า คุณสามารถตั้งค่าความสว่างของหน้าจอของ Gear Fit สูงสุดเพื่อใช้ โหมดกลางแจ้ง เมื่อหน้าจอปิดอยู่เป็นเวลา 5 นาที โหมดกลางแจ้งจะถูกรีเซ็ตเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

# เบื้องต้น

## การดูสถานะการเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือและสถานะของแบตเตอรี่

เลื่อนหน้าจอหลักไปทางซ้ายหรือขวา แล้วสัมผัส การตั้งค่า ไอคอนต่อไปนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของ Gear Fit ไอคอนเหล่านี้ปรากฏที่ด้านซ้ายของหน้าจอ

ไอคอน	ความหมาย
	เชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือแล้ว
	ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือแล้ว
	แสดงระดับแบตเตอรี่

## การใช้หน้าจอสัมผัส

ใช้เฉพาะนิ้วมือเพื่อใช้งานหน้าจอสัมผัส



- ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้หน้าจอสัมผัสทำงานผิดปกติได้
- เพื่อหลีกเลี่ยงการทำความเสียหายแก่หน้าจอสัมผัส อย่าสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมใดๆ หรือกดหน้าจออย่างแรงเกินไปด้วยปลายนิ้วมือ




- Gear Fit อาจไม่รับรู้อินพุตแบบสัมผัสที่อยู่ใกล้ขอบหน้าจอซึ่งอยู่นอกบริเวณอินพุตแบบสัมผัส
- การปล่อยให้หน้าจอสัมผัสพักการทำงานเป็นระยะเวลานานอาจทำให้เกิดภาพค้างบนหน้าจอ ให้ปิดหน้าจอสัมผัสเมื่อคุณไม่ได้ใช้งาน Gear Fit

## การทำท่าทางนิ้วมือ


### การสัมผัส

สัมผัสด้วยนิ้วมือเพื่อเปิดแอปพลิเคชัน เพื่อเลือกรายการเมนู หรือเพื่อกดปุ่มบนหน้าจอ




### การสัมผัสสองครั้ง

ขณะที่กำลังใช้งาน Gear Fit สัมผัสสองครั้งที่หน้าจอด้วยนิ้วมือสองนิ้วเพื่อเข้าถึงแผงควบคุมความสว่าง และคุณยังสามารถดูไอคอนบ่งชี้สถานะและพลังงานแบตเตอรี่คงเหลือได้



### การสลับ

สลับไปทางซ้ายหรือขวาที่หน้าจอหลักหรือหน้าจอแอปเพื่อดูแผงหน้าจออื่นๆ



## การดูหน้าจอหลัก


ดูหน้าจอหลักของ Gear Fit เมื่อคุณเชื่อมต่อ Gear Fit เข้ากับอุปกรณ์มือถือ ซึ่งจะแสดงนาฬิกา วิดเจ็ต ทางลัดของแอปพลิเคชัน และอื่นๆ

หน้าจอหลักสามารถมีแผงหน้าจอหลายแผง เพื่อดูแผงอื่นๆ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา



- ให้เชื่อมต่อ Gear Fit เข้ากับอุปกรณ์มือถือหลังจากซื้อมา เพื่อตั้งเวลาให้เที่ยงตรง
- เวลาอาจไม่เที่ยงตรงถ้าหาก Gear Fit ปิดเครื่อง หรือแบตเตอรี่หมด ให้เชื่อมต่อเครื่องกับอุปกรณ์มือถืออีกครั้งเพื่อตั้งเวลาให้เที่ยงตรง

## แผงหน้าจอหลัก



แอปพลิเคชันและการจัดเรียงแอปพลิเคชันอาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับเวอร์ชันของซอฟต์แวร์

หมายเลข	แอปพลิเคชันหรือคุณสมบัติ
1	<p>ตัวตั้งเวลา</p> <p>ใช้ Gear Fit เป็นเครื่องตั้งเวลานับถอยหลัง</p> <p>การจับเวลา</p> <p>วัดและบันทึกระยะเวลาที่ผ่านไป</p> <p>การนอนหลับ</p> <p>ตรวจจรรูปแบบการนอนหลับของคุณและบันทึกว่าคุณหลับได้นานเท่าไร</p>
2	<p>การนับก้าว</p> <p>กำหนดเป้าหมายและวัดการนับจำนวนก้าวของคุณ</p> <p>การออกกำลังกาย</p> <p>ตั้งเป้าหมายการออกกำลังกาย และวัดการออกกำลังกายของคุณ และปริมาณแคลอรีที่คุณเผาผลาญ</p> <p>อัตราการเต้นของหัวใจ</p> <p>วัดและบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจของคุณ</p>
3	<p>นาฬิกา</p> <p>ดูวันที่และเวลาปัจจุบัน</p>
4	<p>การแจ้งเตือน</p> <p>ติดตามเหตุการณ์ที่หลากหลายอย่างทันเหตุการณ์ เช่น สายที่ไม่ได้รับ อีเมล หรือข้อความใหม่ของอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>คุณได้รับการแจ้งเตือนบน Gear Fit ได้สูงสุด 100 รายการ หลังจากถึงขีดจำกัดสูงสุดแล้ว เครื่องจะลบการแจ้งเตือนที่เก่าที่สุดไล่ลงมาตามลำดับ</li> </ul> <p>เครื่องควบคุมมีเดีย</p> <p>เริ่มต้นเครื่องเล่นเพลงบนอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่ และควบคุมการเล่นด้วย Gear Fit</p> <p>การตั้งค่า</p> <p>ตั้งค่า Gear Fit โดยตั้งค่าต่างๆ เช่น พื้นหลังของนาฬิกา การตั้งค่าการแสดง และคุณสมบัติบลูทูธ</p>
5	<p>ค้นหาอุปกรณ์ของฉัน</p> <p>ค้นหาอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ</p>

## การใช้งานหน้าจอนาฬิกา

ขณะที่ใช้งาน Gear Fit กดปุ่มเปิดปิดเครื่องเพื่อกลับสู่หน้าจอนาฬิกา





## การใช้งานแอปพลิเคชัน

Gear Fit สามารถรันแอปพลิเคชันได้อย่างหลากหลาย ที่หน้าจอหลักหรือหน้าจอแอป สัมผัสทางลัดหรือไอคอนแอปพลิเคชันเพื่อเปิด

ที่หน้าจอแอป เลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อดูแอปพลิเคชันทั้งหมดที่ติดตั้งใน Gear Fit

## การกลับสู่หน้าก่อนหน้า

ถ้าต้องการกลับไปทีหน้าก่อนหน้า สัมผัส  ในขณะที่ใช้แอปพลิเคชัน





## การคัดกรองสายเรียกเข้า

เมื่ออุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่ได้รับสายเรียกเข้า คุณสามารถตรวจสอบสายเรียกเข้านั้นบน Gear Fit ได้ ตรวจสอบสายโทรเข้าเพื่อปฏิเสธสายและส่งข้อความปฏิเสธ

ถ้าต้องการปฏิเสธสายเรียกเข้า ให้สัมผัส  เมื่อมีสายโทรเข้า และลากไปทางซ้าย

ถ้าต้องการปฏิเสธสายเรียกเข้าและส่งข้อความปฏิเสธ ให้สัมผัส  เมื่อมีสายโทรเข้า และลากไปทางขวา



คุณไม่สามารถใช้ Gear Fit เพื่อสนทนาทางโทรศัพท์หรือโทรออก

## การใช้งานการแจ้งเตือน

ติดตามเหตุการณ์ที่หลากหลายอย่างทันเหตุการณ์ เช่น สายที่ไม่ได้รับ อีเมล หรือข้อความใหม่ของอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่



- คุณได้รับการแจ้งเตือนบน Gear Fit ได้สูงสุด 100 รายการ หลังจากถึงขีดจำกัดสูงสุดแล้ว เครื่องจะลบการแจ้งเตือนที่เก่าที่สุดไล่ลงมาตามลำดับ
- ถ้าหากข้อความประกอบด้วยข้อความขนาดยาวหรือเอกสารแนบ ให้ดูรายละเอียดข้อความที่อุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่อ

## การตรวจสอบการแจ้งเตือน


### การตรวจสอบการแจ้งเตือนทันที

เมื่อได้รับการแจ้งเตือน ข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเตือน เช่น ประเภทและเวลาที่ได้รับ จะปรากฏบนหน้าจอ เมื่อมีการแจ้งเตือนปรากฏขึ้น ให้สัมผัสเพื่อดูรายละเอียด ภาพต่อไปนี้จะแสดงตัวอย่างการแจ้งเตือนสำหรับอีเมล:




## การตรวจดูการแจ้งเตือนในภายหลัง


### 1 ที่หน้าจอหลัก สัมผัส การแจ้งเตือน




### 2 เลือกประเภทการแจ้งเตือน




### 3 เลือกการแจ้งเตือนที่จะดูรายละเอียด



### 4 ที่มุมมองรายละเอียดการแจ้งเตือน เลื่อนลงเพื่อใช้งานคุณสมบัติเพิ่มเติม คุณสามารถล้างการแจ้งเตือน แสดงข้อความนั้นบนอุปกรณ์มือถือ หรือตอบกลับข้อความได้



## 5 เลื่อนไปทางซ้ายเพื่อดูข้อความก่อนหน้า



- คุณสามารถรับการแจ้งเตือนรายการที่เลือกได้ที่ Gear Fit ใน Gear Fit Manager สัมผัส การแจ้งเตือน → การแจ้งเตือนที่ Gear หรือ การแจ้งเตือนทั่วไป จากนั้นทำเครื่องหมายเพื่อเลือกรายการเหล่านั้น
- ถ้าคุณตั้งค่า การแจ้งเตือน → จำกัดการแจ้งเตือน ที่ Gear Fit Manager คุณจะไม่สามารถดูการแจ้งเตือนบางรายการได้ที่ Gear Fit เมื่อตั้งค่า จำกัดการแจ้งเตือน คุณจะยังคงสามารถดูการแจ้งเตือนสายโทรเข้าและการเตือนได้ที่ Gear Fit
- ถ้าคุณตั้งค่า การแจ้งเตือน → ปิดหน้าจอไว้ ที่ Gear Fit Manager เครื่อง Gear Fit จะได้รับการแจ้งเตือนขณะที่ปิดหน้าจอ

## การอัปเดต Gear Fit

Gear Fit เครื่องนี้สามารถอัปเดตให้ซอฟต์แวร์เป็นรุ่นล่าสุดได้ ไปที่เว็บไซต์ซัมซุงเพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์ของ Gear Fit

### การอัปเดตด้วย Samsung Kies

ดาวน์โหลด Samsung Kies รุ่นล่าสุดได้จากเว็บไซต์ซัมซุง เริ่มต้น Samsung Kies และเชื่อมต่อ Gear Fit เข้ากับคอมพิวเตอร์ Samsung Kies จะตรวจพบ Gear Fit โดยอัตโนมัติและแสดงการอัปเดตที่มีให้ในกล่องสนทนา ในกรณีที่มีการอัปเดต คลิกปุ่มอัปเดตในกล่องสนทนาเพื่อเริ่มต้นการอัปเดต โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ของซัมซุงเพื่อทราบรายละเอียดวิธีการอัปเดต


## 1 คลิก อัปเดต ในกล่องสนทนาเพื่อเริ่มต้นกระบวนการอัปเดต

ถ้าหากกล่องสนทนาไม่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ชื่อของ Gear Fit ใน อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ จากนั้นคลิก อัปเดตเฟิร์มแวร์

## 2 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการอัปเดตให้เสร็จสมบูรณ์

เมื่อการอัปเดตเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะมีข้อความแสดงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ และ Gear Fit จะรีเซ็ตเครื่องโดยอัตโนมัติ



- ตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ของ Gear Fit ก่อนอัปเดตซอฟต์แวร์ ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนอัปเดตซอฟต์แวร์
- อย่าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือถอดสาย USB ขณะที่ Gear Fit กำลังอัปเดต
- ขณะที่กำลังอัปเดต Gear Fit อย่าเชื่อมต่ออุปกรณ์มีเดียอื่นๆ เข้ากับคอมพิวเตอร์ การกระทำเช่นนั้นอาจรบกวนกระบวนการอัปเดต
- ขณะที่อัปเดต Gear Fit อย่าเริ่มแอปพลิเคชันอื่นที่คอมพิวเตอร์ หรือใช้งาน Gear Fit การกระทำดังกล่าวอาจทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานหนักเกินไป
- ถ้าหากการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหลุดขณะที่กำลังอัปเดตซอฟต์แวร์ ให้ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสาย LAN อย่างถูกต้อง จากนั้นลองใหม่อีกครั้ง
- การอัปเดตเฟิร์มแวร์จะดำเนินการต่อเฉพาะเมื่อ Gear Fit ของคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง เมื่อเชื่อมต่อ Gear Fit อย่างถูกต้องแล้ว สัญลักษณ์  และชื่อรุ่นของ Gear Fit จะปรากฏที่ด้านซ้ายของหน้าจอ Samsung Kies



ถ้ามีการอัปเดตซอฟต์แวร์สำหรับ Gear Fit ให้ใน Gear Fit Manager จะมีการแจ้งเตือนปรากฏขึ้นที่อุปกรณ์มือถือเมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ Gear Fit ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการอัปเดตให้เสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ของ Gear Fit ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดได้อย่างง่ายดายผ่านการเชื่อมต่อบลูทูธ

# แอปพลิเคชัน

## ตัวตั้งเวลา

ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อใช้ Gear Fit เป็นตัวนับเวลาถอยหลัง

1 ที่หน้าจอหลัก สัมผัส ตัวตั้งเวลา

2 ตั้งระยะเวลา จากนั้นสัมผัส 




ลาก  ไปทางขวาเมื่อปิดการเตือน

## การจับเวลา

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อจับเวลาที่ผ่านไป

1 ที่หน้าจอหลัก สัมผัส การจับเวลา

2 สัมผัส  เพื่อเริ่มจับเวลาเหตุการณ์

-  : บันทึกการรอบเวลา
-  : สิ้นสุดการจับเวลา
-  : ล้างบันทึกการรอบเวลา

## แอปพลิเคชันการจัดการสุขภาพ

ใช้แอปพลิเคชันการนับจำนวนก้าว การนอนหลับ การออกกำลังกาย และอัตราการเต้นของหัวใจเพื่อตรวจสอบและจัดการสุขภาพและสภาพร่างกายของคุณ

เมื่อ Gear Fit ซิงค์ข้อมูลกับแอปพลิเคชัน S Health ที่ทำงานเข้ากันได้ คุณสามารถใช้คุณสมบัติเพิ่มเติมได้ ซึ่งคุณสมบัติเพิ่มเติมจะประกอบด้วยการตรวจสอบสภาวะทางร่างกายและการออกกำลังกายของคุณ ฯลฯ



การนับจำนวนก้าว การนอนหลับ การออกกำลังกาย และอัตราการเต้นของหัวใจออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านความบันเทิง สวัสดิภาพ และความฟิตของร่างกายเท่านั้น ไม่ได้มีไว้ใช้ในการแพทย์ ก่อนการใช้งานแอปพลิเคชันเหล่านี้ให้อ่านคำแนะนำอย่างรอบคอบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ถ้าหากคุณประสบปัญหาทางสุขภาพใดๆ หรือต้องการความช่วยเหลือด้านการแพทย์

### ก่อนที่คุณจะเริ่มการออกกำลังกาย

แอปนี้สามารถนำมาใช้เพื่อเฝ้าติดตามการออกกำลังกายของคุณ ขณะที่กิจกรรมทางกายภาพธรรมดา เช่นการเดินเร็ว นั้นปลอดภัยสำหรับคนส่วนมาก ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนเริ่มต้นการออกกำลังกาย โดยเฉพาะถ้าหากคุณมีสภาวะทางร่างกายดังต่อไปนี้:

- โรคหัวใจ
- โรคหอบหืดหรือโรคปอด
- เบาหวาน โรคตับ หรือโรคไต
- โรคข้ออักเสบ

คุณควรให้แพทย์ตรวจว่าคุณมีอาการบ่งชี้ของโรคหัวใจ โรคปอด หรือโรคร้ายแรงอื่นๆ เช่น:

- ความเจ็บปวดหรือไม่สบายที่หน้าอก คอ กราม หรือแขนระหว่างกิจกรรมทางกายภาพ
- วิงเวียนศีรษะหรือหมดสติ
- หายใจขัดเมื่อมีการออกกำลังกายอย่างเบา หรือขณะกำลังพัก หรือเมื่อคุณอยู่ในท่านอนลง หรือชันนอน
- ซ้อเท้าบวม โดยเฉพาะในเวลากลางคืน
- เสียงเต้นผิดปกติของหัวใจ หรือเสียงหัวใจเต้นถี่หรือเสียงดังชัดเจน
- เจ็บกล้ามเนื้อเมื่อเดินขึ้นบันไดหรือขึ้นเขา ซึ่งหายไปเองเมื่อคุณชันนอน

วิทยาลัยแพทยเวชศาสตร์การกีฬาอเมริกัน (American College of Sport Medicine) แนะนำให้คุณปรึกษาแพทย์ก่อนการออกกำลังกายอย่างหนัก ถ้าหากคุณมีลักษณะต่อไปนี้สองข้อขึ้นไป:

- คุณเป็นชายอายุมากกว่า 45 ปี หรือหญิงอายุมากกว่า 55 ปี
- คุณมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจก่อนอายุ 55 ปี
- คุณสูบบุหรี่มากในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา
- คุณไม่ได้ออกกำลังกายมาเป็นเวลาสามเดือนขึ้นไป
- คุณมีน้ำหนักเกินหรืออ้วนเกิน
- คุณมีความดันโลหิตสูงหรือคอเลสเตอรอลสูง
- คุณมีความทนต่อกลูโคสบกพร่อง (impaired glucose tolerance)

หากคุณไม่แน่ใจ ให้ตรวจก่อน

ถ้าคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับสถานะทางสุขภาพของคุณ มีปัญหาทางสุขภาพหลายประการ หรือกำลังตั้งครรภ์ คุณควรปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มโปรแกรมการออกกำลังกายใหม่ การปรึกษาแพทย์ล่วงหน้าเป็นวิธีการที่ดีในการวางแผนโปรแกรมออกกำลังกายที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับคุณ ควรพิจารณาว่าเป็นก้าวแรกในเส้นทางสู่ความแข็งแรงทางร่างกายของคุณ

## การสวมใส่ Gear Fit

เมื่อวัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณ ให้สวมใส่ Gear Fit ให้แนบสนิทกับแขนของคุณเหนือข้อมือของคุณดังรูปต่อไปนี้ ห้ามใส่ Gear Fit ให้รัดแน่นจนเกินไป





- ความแม่นยำของเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจอาจลดลง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการวัดและสภาพแวดล้อม
- ใช้คุณสมบัติ HR สำหรับการวัดอัตราการเต้นของหัวใจเท่านั้น
- ห้ามจ้องมองแสงไฟของเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจโดยตรง การกระทำดังกล่าวอาจทำให้การมองเห็นของคุณเสื่อมลง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจอย่าให้เด็กมองไปที่แสงไฟโดยตรง
- อุณหภูมิแวดล้อมที่เย็นอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์ ระหว่างฤดูหนาวหรือสภาพอากาศเย็น ให้รักษาร่างกายของคุณให้อบอุ่นเมื่อตรวจอัตราการเต้นของหัวใจของคุณ
- ให้วัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะที่คุณนั่งอยู่และผ่อนคลาย ห้ามเคลื่อนที่ร่างกายขณะที่วัด การทำเช่นนั้นอาจทำให้วัดอัตราการเต้นได้ไม่แม่นยำ
- ถ้าคุณได้รับค่าที่อ่านที่แตกต่างจากอัตราการเต้นของหัวใจที่คาดไว้มาก ให้พักเป็นเวลา 30 นาที แล้วลองวัดอีกครั้ง
- การสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนวัดอาจทำให้ค่าอัตราการเต้นของหัวใจแตกต่างจากอัตราการเต้นปกติของคุณ
- อย่าพูดคุ้ย หาว หรือหายใจลึกๆ ในขณะที่วัดอัตราการเต้นของหัวใจ การทำเช่นนั้นอาจทำให้วัดอัตราการเต้นได้ไม่แม่นยำ
- เนื่องจากเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจใช้แสงไฟในการประมาณค่าอัตราการเต้นของหัวใจ ความแม่นยำจึงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลต่อการดูดซับและสะท้อนของแสงสว่าง รวมไปถึง การหมุนเวียนของโลหิต/ความดันโลหิต สภาพผิว และตำแหน่ง และความเข้มข้นของหลอดเลือด นอกจากนี้ ถ้าอัตราการเต้นของหัวใจของคุณสูงหรือต่ำมาก การวัดค่าอาจไม่แม่นยำ
- ผู้ใช้ที่มีข้อมือเล็กอาจได้รับค่าอัตราการเต้นของหัวใจที่ไม่แม่นยำ เมื่ออุปกรณ์หลวมจะทำให้แสงสว่างสะท้อนไม่เท่ากัน หากการวัดอัตราการเต้นของหัวใจทำงานไม่ถูกต้อง ให้ปรับตำแหน่งเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจของเครื่องไปทางขวา ซ้าย บน หรือล่างบนข้อมือของคุณ หรือหมุนเครื่องเพื่อให้เซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจวางอยู่แน่นหนาทางด้านในของข้อมือ
- ถ้าเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจสกปรก ให้เช็ดเซนเซอร์และลองอีกครั้ง สิ่งกีดขวางระหว่างสายรัดข้อมือกับข้อมือของคุณ เช่น ขนตามร่างกาย ฝุ่นผง หรือสิ่งอื่น อาจทำให้การสะท้อนแสงไม่สม่ำเสมอ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้นำสิ่งกีดขวางออกก่อนใช้งาน
- หากอุปกรณ์ร้อนเมื่อสัมผัส ให้ถอดออกจนกว่าจะเย็นลง การให้ผิวหนังสัมผัสกับพื้นผิวที่ร้อนของเครื่องเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดผิวไหม้ได้



## การนอนหลับ

ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อเฝ้าสังเกตรูปแบบการนอนของคุณ และบันทึกว่าคุณนอนหลับได้มากเท่าไรโดยการตรวจจับการเคลื่อนไหวร่างกายขณะที่คุณนอนหลับ คุณสามารถถ่ายโอนบันทึกไปยังอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่อ

### ก่อนการใช้งานแอปพลิเคชันนี้


- ถ้าคุณเพิ่งซื้อหรือเพิ่งรีเซ็ตเครื่อง Gear Fit ให้อ่านข้อมูลบนหน้าจอเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน
- แอปพลิเคชันการนอนหลับจะเฝ้าสังเกตระยะเวลาการนอนและการเคลื่อนไหวร่างกายของคุณขณะที่คุณกำลังนอนหลับ
- เพื่อบันทึกขณะที่คุณกำลังนอนหลับ สัมผัสปุ่มเริ่มต้นเมื่อคุณเข้านอน และสัมผัสปุ่มหยุดเมื่อคุณตื่นนอน
- แอปพลิเคชันการนอนหลับสามารถบันทึกรอบการนอนหลับได้หลายรอบภายในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง การนอนหลับทั้งหมดที่แอปพลิเคชันตรวจพบภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถูกบันทึกและนับรวมเป็นระยะเวลาการนอนหลับ

### การบันทึกระยะเวลาการนอน

1 ที่หน้าจอหลัก สัมผัส การนอนหลับ

2 สัมผัส เริ่ม

ช่วงเวลาการนอนจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอเมื่อเริ่มบันทึกการนอน



3 สัมผัส หยุด →  เพื่อหยุดบันทึก

## การใช้งานคุณสมบัติเพิ่มเติม

เพื่อใช้งานคุณสมบัติเพิ่มเติม เลื่อนไปทางซ้ายที่หน้าจอการนอนหลับ



## การนับก้าว

ในหน้าจอ นับจำนวนก้าว เริ่มต้นตัวนับการก้าวเดินเพื่อบันทึกจำนวนก้าวของคุณและระยะทางที่เดินและแคลอรีที่เผาผลาญ


ก่อนการใช้งานแอปพลิเคชันนี้

เครื่องนับจำนวนก้าวจะเริ่มนับจำนวนก้าวของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อ Gear Fit เชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือ

### การนับการก้าวเดิน

#### 1 ที่หน้าจอหลัก สัมผัส การนับก้าว


คุณสามารถดูข้อมูล เช่นจำนวนก้าวและแคลอรีที่เผาผลาญได้บนหน้าจอ



#### 2 สัมผัส ปัก เพื่อหยุดการนับ

## การใช้งานคุณสมบัติเพิ่มเติม

เลื่อนไปทางซ้ายที่หน้าจอหน้าจอนับจำนวนก้าวเพื่อใช้คุณสมบัติเพิ่มเติม



- คุณอาจพบการหน่วงเวลาสั้นๆ ขณะที่ตัวนับการก้าวเดิน ฝ้าติดตามการก้าวเดินของคุณและแสดงจำนวนก้าว
- ระยะทางที่วัดได้อาจแตกต่างจากระยะทางจริง เนื่องจาก ความกว้างของก้าวที่ไม่เท่ากัน การเดินอยู่กับที่ และการเดินรอบๆ
- ถ้าคุณใช้งานตัวนับการก้าวเดิน ขณะเดินทางในรถยนต์หรือรถไฟ การสั่นสะเทือนอาจส่งผลต่อการนับจำนวนก้าวของคุณ
- จะมีการบันทึกย้อนหลังเพียงสามสิบวันเท่านั้น คุณสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่อุปกรณ์มือถือที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน S Health

## การออกกำลังกาย

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อตั้งเป้าหมายการรับประทานอาหารและแคลอรี และวางแผนโปรแกรมการออกกำลังกายของคุณ ดูการออกกำลังกายที่คุณทำในวันนั้น และเปรียบเทียบกับเป้าหมายการออกกำลังกายของคุณ และคุณยังสามารถบันทึกความสำเร็จของการออกกำลังกายของคุณไว้เป็นบันทึกได้



คุณสมบัติ GPS ของอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่อ ใช้เพื่อตรวจสอบข้อมูล เช่นระดับความสูงและความเร็ว เมื่อคุณขี่จักรยานหรือปั่นเขา ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Gear Fit และอุปกรณ์มือถือเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาในขณะที่ใช้คุณสมบัตินี้

### ในสภาพอากาศเย็น

- หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องในอากาศเย็น หากเป็นไปได้ ให้ใช้งานเครื่องในอาคาร
- ถ้าคุณใช้เครื่องกลางแจ้งในสภาพอากาศเย็น ให้ปกคลุม Gear Fit ด้วยแขนเสื้อก่อนใช้
- วัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณก่อนเริ่มต้นการออกกำลังกาย ถ้าคุณวัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณระหว่างการออกกำลังกาย การวัดค่าอาจไม่แม่นยำ
- ถ้าคุณเพิ่งซื้อหรือเพิ่งรีเซ็ตเครื่อง Gear Fit ให้อ่านข้อมูลบนหน้าจอเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน แล้วสร้างแฟ้มประวัติของคุณ ขณะที่สร้างแฟ้มประวัติ คุณสามารถลงทะเบียนอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดของคุณโดยอัตโนมัติหรือกำหนดเองก็ได้


อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดคือความเร็วในการเต้นของหัวใจที่จะพบจากการออกกำลังกาย ถ้าคุณทราบอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดของคุณ ให้ใส่ค่าด้วยตนเอง ถ้าเครื่องถูกตั้งค่าให้ลงทะเบียนอัตราการเต้นของหัวใจโดยอัตโนมัติ Gear Fit จะคำนวณโดยใช้ค่า “ $210 - 0.65 \times \text{อายุ}$ ”

## การเฝ้าติดตามข้อมูลการออกกำลังกาย

- 1 ที่หน้าจอหลัก สัมผัส การออกกำลังกาย
- 2 เลือกประเภทการออกกำลังกายที่จะเฝ้าสังเกต คุณสามารถเลือก การวิ่ง, การเดิน, จักรยาน หรือ การเดินเขา

### 3 สัมผัส เริ่ม เพื่อเริ่มต้นการเฝ้าสังเกต

คุณสามารถดูข้อมูล เช่นเวลาการออกกำลังกายและระยะทางได้บนหน้าจอ




### 4 สัมผัส พัก → หยุด เพื่อหยุดการเฝ้าสังเกตข้อมูลการออกกำลังกายของคุณ

บันทึกการออกกำลังกายของคุณจะปรากฏบนหน้าจอ

### 5 เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อดูข้อมูลที่บันทึก

## การใช้งานคุณสมบัติเพิ่มเติม

เลื่อนไปทางซ้ายที่หน้าจอการออกกำลังกายเพื่อใช้คุณสมบัติเพิ่มเติม



- เพื่อดูคุณสมบัติเพิ่มเติมมากขึ้น เลื่อนไปทางซ้ายที่หน้าจอคุณสมบัติเพิ่มเติม
- จะมีการบันทึกย้อนหลังเพียงสามสิบวันเท่านั้น คุณสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่อุปกรณ์มือถือที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน S Health

## การใช้งานคุณสมบัติโค้ชระหว่างการออกกำลังกายในโหมดวิ่ง

ใช้คุณสมบัติโค้ชส่วนตัวเพื่อออกกำลังกายอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ คุณจะรับคำแนะนำจากผู้ฝึกแบบทันทีที่ช่วยแนะนำให้คุณออกกำลังกายอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และให้คุณมีความสมบูรณ์แข็งแรง

### เกี่ยวกับคุณสมบัติโค้ช

คุณสมบัติโค้ชประกอบด้วยเทคโนโลยี Firstbeat เพื่อให้คำแนะนำการออกกำลังกายอย่างเป็นส่วนตัว Firstbeat ใช้การวิเคราะห์ผลการฝึกซ้อมเทรนนิ่งเอฟเฟกต์ (TE) ที่จะวัดภาระทางร่างกายสะสมระหว่างการออกกำลังกาย และประเมินผลกระทบต่อความสมบูรณ์ทางร่างกายของคุณ ระดับเทรนนิ่งเอฟเฟกต์ จะขึ้นกับแฟ้มประวัติทางร่างกายและข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจของคุณที่บันทึกไว้ขณะที่คุณออกกำลังกาย ระดับเทรนนิ่งเอฟเฟกต์ของคุณจะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณออกกำลังกายที่ได้ผล และคุณสมบัติโค้ชจะใช้เทรนนิ่งเอฟเฟกต์เพื่อให้ผลตอบกลับสำหรับคุณ

คุณสมบัตินี้จะแจ้งผลสะท้อนกลับเป็นข้อความ เช่น “เพิ่มความเร็ว” “รักษาความเร็ว” และ “ช้าลง” เมื่อคุณเริ่มใช้งาน คุณสมบัติโค้ชเป็นครั้งแรก คุณสมบัตินี้จะประมาณระดับเทรนนิ่งเอฟเฟกต์ที่เหมาะสมจากแฟ้มประวัติของคุณ เมื่อคุณออกกำลังกาย คุณสมบัติจะวิเคราะห์ประวัติการฝึกซ้อมของคุณ และให้การแนะนำที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น การออกกำลังกายทั่วไปอาจเริ่มที่ระดับเบา และเพิ่มความหนักขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อสิ้นสุด

ไปที่ [www.firstbeat.fi/te](http://www.firstbeat.fi/te) เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม




**Gear Fit** วัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณด้วยเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ คุณสมบัตินี้อาจไม่ทำงานเป็นปกติถ้าหากเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจสัมผัสกับเหงื่อปริมาณมากเกินไป หรือมีการเปลี่ยนตำแหน่งไประหว่างการออกกำลังกาย



เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุดจากการฝึกซ้อมโดยโค้ช ให้ใช้งานคุณสมบัติโค้ชขณะที่คุณออกกำลังกายในโหมด

### 1 ที่หน้าจอหลัก สัมผัส การออกกำลังกาย → การวิ่ง



### 2 เลื่อนไปทางซ้ายที่หน้าจอการวิ่ง จากนั้นสัมผัส การโค้ช →



### 3 ทำเครื่องหมาย การโค้ช จากนั้นสัมผัส

คุณสามารถกำหนดเทรนนิ่งเอฟเฟกต์ ระยะเวลา และอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด

ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายระดับเทรนนิ่งเอฟเฟกต์แต่ละระดับ:

- **ง่าย:** รักษาสุขภาพโดยทั่วไปและปรับปรุงความแข็งแรงของคุณ
- **ปานกลาง:** รักษาความระดับความสมบูรณ์พื้นฐานและปรับปรุงความแข็งแรงของหัวใจและหลอดเลือด
- **ปรับปรุง:** ปรับปรุงความระดับความสมบูรณ์พื้นฐานและความแข็งแรงของหัวใจและหลอดเลือด



- หากคุณตั้งค่าเวลาการออกกำลังกายน้อยกว่าระดับเทรนนิ่งเอฟเฟกต์ ที่กำหนดให้ ความหนักของการออกกำลังกายจะเพิ่มขึ้นให้พอดีกับผลการฝึกซ้อม
- หากคุณรู้สึกเจ็บปวดหรือไม่สบายใดๆ ขณะที่ออกกำลังกาย ให้หยุดดำเนินการทันทีและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

### 4 สัมผัส

การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

### 5 สัมผัส เริ่ม

เริ่มต้นการวัดอัตราการเต้นของหัวใจ เริ่มต้นการวิ่งขณะที่การวัดอัตราการเต้นของหัวใจเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถดูข้อมูล เช่นเวลาการออกกำลังกายและระยะทางได้บนหน้าจอ

### 6 เมื่อคุณวิ่งเสร็จแล้ว ให้สัมผัส พัก → หยุด เพื่อหยุดการเฝ้าสังเกตข้อมูลการออกกำลังกายของคุณ

## อัตราการเต้นของหัวใจ

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อการวัดค่าและบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจปัจจุบันของคุณ คุณสามารถวางแผนและปรับการออกกำลังกายของคุณโดยอาศัยอัตราการเต้นของหัวใจที่บันทึกไว้



- คุณสมบัตการวัดอัตราการเต้นของหัวใจของเครื่องไม่สามารถนำไปใช้ในการวินิจฉัยทางคลินิกหรือการแพทย์
- เพื่อการวัดอัตราการเต้นของหัวใจที่แม่นยำมากขึ้น ให้วัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะที่คุณไม่เคลื่อนไหวร่างกาย ถ้าต้องการวัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณระหว่างการออกกำลังกาย ให้ใช้คุณสมบัตการออกกำลังกาย


เพื่อให้ได้ผลการวัดอัตราการเต้นของหัวใจที่ดีที่สุด



- ก่อนการวัดค่า ให้รักษาความอบอุ่นของร่างกายและพักเป็นเวลา 5 นาที
- ห้ามเคลื่อนไหวที่ร่างกายขณะที่วัดค่า
- โปรดดูข้อมูลรายละเอียดใน 'การสวมใส่ Gear Fit'

## การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ

1 ที่หน้าจอหลัก สัมผัส อัตราการเต้นของหัวใจ


2 สัมผัส เริ่ม เพื่อเริ่มวัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณ

เพื่อเริ่มวัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณ สัมผัส เริ่ม ไอคอน  จะปรากฏขึ้นและกระพริบบนหน้าจอเมื่อเริ่มการวัดอัตราการเต้นของหัวใจ เครื่องจะดำเนินการวัดค่า จากนั้น หลังจากการหน่วงเวลาสั้นๆ อัตราการเต้นของหัวใจของคุณจะแสดงขึ้นบนหน้าจอ แล้วเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูผลการวัดก่อนหน้านี้




## การดูบันทึกก่อนหน้า

1 เลื่อนไปทางซ้ายที่หน้าจออัตราการเต้นของหัวใจค้างไว้



2 สัมผัส ประวัติ


3 เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อแสดงบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจก่อนหน้า




คุณสามารถบันทึกได้สูงสุดสามสิบรายการ คุณสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่อุปกรณ์มือถือที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน S Health

## เครื่องควบคุมมีเดีย


ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อเปิดและควบคุมไฟล์มีเดีย คุณสามารถเริ่มต้นเครื่องเล่นเพลงที่อุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่ และควบคุมการเล่นด้วย Gear Fit สำหรับไฟล์มีเดียอื่นๆ เริ่มต้นการเปิดเล่นที่อุปกรณ์มือถือก่อน คุณสามารถควบคุมการเปิดเล่นไฟล์ที่กำลังเปิดเล่นอยู่ในปัจจุบันได้จาก Gear Fit

- 1 ที่หน้าจอหลัก สัมผัส เครื่องควบคุมมีเดีย
- 2 สัมผัส  เพื่อเปิดเล่นไฟล์มีเดียที่อุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่อ



## ค้นหาอุปกรณ์ของฉัน

ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อค้นหาอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่

- 1 ที่หน้าจอหลัก สัมผัส ค้นหาอุปกรณ์ของฉัน
- 2 สัมผัส 

อุปกรณ์มือถือจะส่งเสียง สั่น และเปิดหน้าจอ

ลาก  ออกนอกวงกลมใหญ่ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ หรือสัมผัส  ที่ Gear Fit



คุณสมบัตินี้มีให้ใช้งานเฉพาะเมื่อเชื่อมต่อ Gear Fit และอุปกรณ์มือถือเข้าด้วยกัน

# การตั้งค่า

## นาฬิกา

เปลี่ยนประเภทนาฬิกาที่ปรากฏบนหน้าจอนาฬิกา

ที่หน้าจอหลัก สัมผัส การตั้งค่า → นาฬิกา

เลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาและเลือกประเภทนาฬิกาที่ต้องการ

## วอลเปเปอร์

เปลี่ยนสีของหน้าจอหลัก หรือตั้งค่าให้ใช้รูปภาพเป็นวอลเปเปอร์สำหรับหน้าจอหลัก

ที่หน้าจอหลัก สัมผัส การตั้งค่า → วอลเปเปอร์

## จอภาพ

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับหน้าจอ

ที่หน้าจอหลัก สัมผัส การตั้งค่า → จอภาพ

- ความสว่าง: ปรับค่าความสว่างของหน้าจอ
- ข้อมือที่สวม: กำหนดมือข้างที่คุณจะสวม Gear Fit เป็นหลัก
- หมุนหน้าจอ: ตั้งทิศทางของหน้าจอสำหรับการแสดงผลของ Gear Fit
- หมดเวลาหน้าจอ: ตั้งค่าระยะเวลาที่ Gear Fit จะรอคอยก่อนที่จะดับแสงส่องหลังจอ
- ขนาดไอคอนหน้าจอหลัก: คุณสามารถปรับขนาดไอคอนที่หน้าจอหลัก

- **ขนาดตัวอักษร:** เปลี่ยนแบบอักษรและขนาดของข้อความที่แสดงการแจ้งเตือน
- **ท่าทางการปลุก:** ตั้งให้ Gear Fit เปิดเครื่องและแสดงหน้าจอที่ระบุโดยใช้ท่าทาง ยกมือที่สวม Gear Fit ขึ้น และมองที่หน้าจอเป็นเวลาไม่กี่วินาที หน้าจอจะเปิดขึ้น และหน้าจอที่กำหนดไว้จะปรากฏขึ้น

## Bluetooth

กำหนดค่าคุณสมบัติบลูทูธ

ที่หน้าจอหลัก สัมผัส การตั้งค่า → Bluetooth

- **Bluetooth:** เปิดหรือปิดคุณสมบัติบลูทูธ
- **ให้มองเห็น:** ตั้งค่าให้ Gear Fit ปรากฏในรายชื่อเครื่องเมื่อค้นหาอุปกรณ์บลูทูธ

## โหมดการห้าม

ปิดกั้นการแจ้งเตือนทั้งหมดยกเว้นการแจ้งเตือนนาฬิกาปลุกและนาฬิกาจับเวลา

ที่หน้าจอหลัก สัมผัส การตั้งค่า → โหมดการห้าม จากนั้นจึงเลือกทางเลือก

## กดสองครั้ง

ตั้งค่าให้แอปพลิเคชันเปิดขึ้นทันทีเมื่อคุณกดปุ่มเปิดปิดเครื่องสองครั้ง

ที่หน้าจอหลัก สัมผัส การตั้งค่า → กดสองครั้ง จากนั้นจึงเลือกทางเลือก

## โปรไฟล์

สร้างแฟ้มประวัติโดยใส่ข้อมูลทางร่างกายของคุณ เช่น เพศและขนาดร่างกาย

ที่หน้าจอหลัก สัมผัส การตั้งค่า → โปรไฟล์ จากนั้นจึงเลือกทางเลือก

## ล็อกเพื่อความเป็นส่วน...

ที่หน้าจอหลัก สัมผัส การตั้งค่า → ล็อกเพื่อความเป็นส่วน...

- **PIN:** เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกข้อมูลส่วนบุคคลโดยตั้งค่า PIN ด้วยตัวเลขอย่างน้อยสี่ตัว คุณสามารถปลดล็อกหน้าจอของ Gear Fit ได้โดยการใส่รหัส PIN ขณะที่อุปกรณ์มือถือและ Gear Fit ไม่ได้เชื่อมต่อกัน
- **ไม่มี:** ปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกความเป็นส่วนตัว
- **วิธีใช้:** เข้าถึงข้อมูลวิธีใช้เกี่ยวกับการใช้งานคุณสมบัติการล็อกความเป็นส่วนตัว

## รีเซ็ต Gear Fit

คืนค่าเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน และลบข้อมูลทั้งหมด แอปพลิเคชันพื้นฐานจะไม่ถูกลบ

ที่หน้าจอหลัก สัมผัส การตั้งค่า → รีเซ็ต Gear Fit



เมื่อเชื่อมต่อ Gear Fit เข้ากับอุปกรณ์มือถือเครื่องอื่น

หากคุณต้องการเชื่อมต่อ Gear Fit เข้ากับอุปกรณ์มือถือที่เพิ่งซื้อใหม่ หรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือเครื่องอื่นเป็นครั้งแรก ให้รีเซ็ตเครื่อง Gear Fit การรีเซ็ตเครื่อง Gear Fit จะลบข้อมูลออกจากหน่วยความจำ หลังจากรีเซ็ตแล้ว คุณสามารถเชื่อมต่อ Gear Fit เข้ากับอุปกรณ์มือถือเครื่องอื่นได้

## ข้อมูล Gear Fit

ที่หน้าจอหลัก สัมผัส การตั้งค่า → ข้อมูล Gear Fit

- **เกี่ยวกับ Gear Fit:** เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ Gear Fit
- **ใบอนุญาตโอเพ่นซอร์ส:** คุณสามารถดูข้อมูลใบอนุญาตโอเพ่นซอร์สได้



# Gear Fit Manager

## การเริ่มต้น Gear Fit Manager

แอปพลิเคชันนี้ทำให้คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือและปรับแต่งการตั้งค่าและแอปพลิเคชันของ Gear Fit ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติของอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่ได้

บนหน้าจอแอปของอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่ สัมผัส **Gear Fit Manager**



คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่มีให้ใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นกับประเภทของอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่

## การตั้งค่า Gear Fit

เข้าถึงข้อมูล Gear Fit และอัปเดตซอฟต์แวร์ Gear Fit

สัมผัสชื่อของ Gear Fit ในรายชื่อ **อุปกรณ์ที่จับคู่** ที่หน้าจอ Gear Fit Manager จากนั้นใช้คุณสมบัติดังต่อไปนี้:

- **เชื่อมต่อ / เลิกเชื่อมต่อ:** เชื่อมต่อหรือปลดการเชื่อมต่อ Gear Fit
- **เปลี่ยนชื่อ:** เปลี่ยนชื่อ Gear Fit
- **หมายเลขรุ่น:** ดูรายละเอียดรุ่นของ Gear Fit
- **เวอร์ชันซอฟต์แวร์:** อัปเดต Gear Fit ให้เป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุด

## หน้าจอหลัก

เปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอหลักของ Gear Fit

สัมผัส **โปรแกรมตกแต่งหน้าจอหลัก** ที่หน้าจอ Gear Fit Manager

## วอลเปเปอร์

เปลี่ยนสีของหน้าจอหลัก ตั้งค่าให้ใช้รูปภาพหรือภาพถ่ายที่บันทึกในอุปกรณ์มือถือเป็นวอลเปเปอร์สำหรับหน้าจอหลักของ Gear Fit

สัมผัส **วอลเปเปอร์** บนหน้าจอ Gear Fit Manager เลือกวอลเปเปอร์ที่ต้องการ และวอลเปเปอร์นั้นจะถูกนำมาใช้บนหน้าจอหลักของ Gear Fit โดยอัตโนมัติ

## นาฬิกา

คุณสามารถเปลี่ยนชนิดนาฬิกาที่จะแสดงบนหน้าจอนาฬิกาได้

สัมผัส **นาฬิกา** บนหน้าจอ Gear Fit Manager เลือกประเภทนาฬิกาที่ต้องการ

เพื่อกำหนดค่าข้อมูลแบบละเอียดในหน้าจอนาฬิกา สัมผัส  ถัดจากรายชื่อนาฬิกา และเลือกรายการ

## รูปแบบ

เปลี่ยนลำดับแอปพลิเคชันที่ปรากฏที่หน้าจอหลัก

สัมผัส **รูปแบบ** บนหน้าจอ Gear Fit Manager สัมผัสค้างไว้ที่แอปพลิเคชัน แล้วลากไปยังตำแหน่งอื่น

## S Health

คุณสามารถถ่ายโอนรายการบันทึก S Health ที่บันทึกไว้ใน Gear Fit ไปยังอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่

เพื่อดีงช่วงเวลาสำหรับส่งไฟล์ บนหน้าจอ Gear Fit Manager ให้สัมผัส  ถัดจาก **S Health** แล้วสัมผัส **ช่วงเวลาถ่ายโอนของเครื่องนับก้าว** สัมผัส **ถ่ายโอนทันที** เพื่อส่งไฟล์ทันที

## การตั้งค่าการแจ้งเตือน

ติดตามเหตุการณ์ที่หลากหลายอย่างทันเหตุการณ์ เช่นสายที่ไม่ได้รับ หรือข้อความใหม่ของอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่ที่หน้าจอ Gear Fit Manager สัมผัส **การแจ้งเตือน** ลากสวิตช์ **การแจ้งเตือน** ไปทางขวา จากนั้นทำเครื่องหมายเลือกรายการ

- **จำกัดการแจ้งเตือน:** ตั้งค่าไม่ให้มีการแจ้งเตือน เช่นสายเรียกเข้าหรือข้อความ ผ่านทาง Gear Fit
- **การส่งต่ออัจฉริยะ:** ตั้งค่าให้ อุปกรณ์มือถือของคุณส่งการแจ้งเตือนในทันทีเมื่อคุณหยิบเครื่องขึ้นมา ในขณะเดียวกัน Gear Fit จะแจ้งเตือนให้ทราบข้อความใหม่หรือสายที่ไม่ได้รับ



- คุณสมบัตินี้มีเฉพาะเมื่อหน้าจอของ Gear Fit เปิดอยู่
- อุปกรณ์มือถือบางเครื่องอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้
- อุปกรณ์มือถือจะต้องถูกปลดล็อกก่อนในการที่จะดูรายละเอียดเมื่อหน้าจอถูกล็อกอยู่
- **ดูตัวอย่างข้อความ:** ตั้งค่าให้แสดงหน้าต่างป๊อปอัพเพื่อแสดงชื่อหรือเนื้อหาของแอปพลิเคชัน
- **ปิดหน้าจอไว้:** ตั้งค่าให้การแจ้งเตือนขณะที่หน้าจอปิดอยู่

- **เดือนทันทีสำหรับ Gear:** ตั้งค่าให้รับรายการการเดือนโดยตรงที่ Gear Fit
- **การแจ้งที่ Gear:** กำหนดรายการที่จะรับการแจ้งเดือนบน Gear Fit
- **การแจ้งเดือนทั่วไป:** ตั้งค่าว่าแอปพลิเคชันใดที่จะมีการแจ้งเดือนใน Gear Fit

## การตั้งค่า

ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อกำหนดค่า Gear Fit และตั้งค่าทางเลือกต่างๆ

บนหน้าจอ Gear Fit Manager สัมผัส **ตั้งค่า**

### การตั้งค่าปุ่มเปิดปิดเครื่อง

กำหนดการกระทำที่ต้องการให้ดำเนินการเมื่อคุณกดปุ่มเปิดปิดเครื่องของ Gear Fit สองครั้ง  
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **การกดปุ่มเปิด/ปิดสองครั้ง** จากนั้นจึงเลือกทางเลือก

### การเปิดใช้งานคุณสมบัติล็อกอัตโนมัติ

ตั้งค่าให้อุปกรณ์มือถือล็อกอัตโนมัติเมื่อปลดการเชื่อมต่อจาก Gear Fit ของคุณ

ที่หน้าจอการตั้งค่า ทำเครื่องหมายเลือกกล่องด้านขวาของ **ล็อกอัตโนมัติ**

สัมผัส **ดำเนินการ** วาดรูปแบบโดยการเชื่อมต่อจุดสี่จุดหรือขึ้นไป จากนั้นวาดรูปแบบอีกครั้งเพื่อยืนยัน เมื่อ Gear Fit ไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือ คุณต้องวาดรูปแบบเพื่อปลดล็อกหน้าจออุปกรณ์มือถือ

หน้าจอของอุปกรณ์มือถือจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติเมื่อ Gear Fit เชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือนั้น



อุปกรณ์มือถือบางเครื่องอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้

## การกำหนดท่าทางการปลุกเรียก

ตั้งค่าให้ Gear Fit จดจำท่าทางของคุณเพื่อปลุกเรียก Gear Fit และแสดงนาฬิกาหรือหน้าล่าสุดที่คุณเข้าถึงเมื่อปิดหน้าจอที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ท่าทางในการปลุก จากนั้นลากสวิตช์ ท่าทางในการปลุก ไปทางขวา เพื่อเลือกหน้าจอที่กำหนดไว้ให้แสดงเมื่อเปิดหน้าจอ สัมผัส เลือกหน้าจอที่แสดง

เพื่อปลุกเรียก Gear Fit ให้ยกมือที่สวม Gear Fit ขึ้น และมองที่หน้าจอ Gear Fit เป็นเวลาไม่กี่วินาที หน้าจอจะเปิดขึ้น และหน้าจอที่กำหนดไว้จะปรากฏขึ้น

## การตั้งค่าข้อความฉุกเฉิน

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน คุณสามารถส่งข้อความที่ระบุตำแหน่งปัจจุบันของคุณไปยังผู้รับที่กำหนดได้

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ส่งข้อความขอความช่วยเหลือ จากนั้นลากสวิตช์ ส่งข้อความขอความช่วยเหลือ ไปทางขวา แล้วอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

คุณสามารถส่งข้อความฉุกเฉินได้โดยการกดปุ่มเปิดปิดเครื่อง 3 ครั้ง



อุปกรณ์มือถือบางเครื่องอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้

## การตั้งค่าผู้ติดต่อฉุกเฉิน

กำหนดผู้ติดต่อที่จะส่งข้อความไปให้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จัดการรายชื่อหลัก → สร้างรายชื่อหลัก → สร้างรายชื่อใหม่ หรือ เลือกจากรายชื่อ คุณสามารถสร้างรายชื่อใหม่ได้ หรือเลือกจากรายชื่อผู้ติดต่อ



อุปกรณ์มือถือบางเครื่องอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้

## การจัดการข้อความปฏิเสธ

สร้างและจัดการข้อความการปฏิเสธเมื่อปฏิเสธสายเรียกเข้า

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แก้ไขข้อความปฏิเสธสาย

การสร้างข้อความ สัมผัส  การแก้ไขข้อความ ให้สัมผัสข้อความนั้น

## การจัดการเพิ่มเพลงข้อความ

สร้างและจัดการเพิ่มเพลงข้อความเพื่อตอบกลับข้อความได้โดยง่าย

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แก้ไขเพิ่มเพลงข้อความ

เพื่อสร้างเพิ่มเพลงข้อความ สัมผัส  เพื่อแก้ไขแม่แบบข้อความ สัมผัสข้อความนั้น

## การดูใบอนุญาตโอเพ่นซอร์ส

คุณสามารถดูข้อมูลใบอนุญาตโอเพ่นซอร์สได้

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ใบอนุญาตโอเพ่นซอร์ส

## การดูเวอร์ชันของ Gear Fit Manager

คุณสามารถดูข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเวอร์ชันของ Gear Fit Manager ได้ ดูข้อมูลเวอร์ชัน Gear Fit Manager ใน เวอร์ชัน Gear Fit Manager

# การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อศูนย์บริการซัมซุง กรุณาลองใช้วิธีแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ สถานการณ์บางอย่างอาจไม่สามารถใช้กับ Gear Fit ของคุณได้

## Gear Fit ของคุณไม่ได้เปิดอยู่


เมื่อแบตเตอรี่คายประจุจนหมดเกลี้ยง Gear Fit ของคุณจะไม่เปิด ปิดชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนเปิด Gear Fit

## หน้าจอสัมผัสตอบสนองช้าหรือไม่ถูกต้อง

- ถ้าคุณติดแผ่นกันรอยหรืออุปกรณ์เสริมพิเศษเข้ากับหน้าจอสัมผัส หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำงานเป็นปกติ
- ถ้าคุณสวมถุงมือ ถ้ามือของคุณไม่สะอาดขณะที่แตะหน้าจอสัมผัส หรือถ้าคุณสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมหรือปลายนิ้วมือของคุณ หน้าจอสัมผัสอาจทำงานไม่เป็นปกติ
- หน้าจอสัมผัสอาจทำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน้ำ
- เริ่มต้น Gear Fit ของคุณใหม่เพื่อล้างความบกพร่องของซอฟต์แวร์แบบชั่วคราว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ของ Gear Fit คุณได้รับการอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด
- หากหน้าจอสัมผัสเป็นรอยหรือเสียหาย ให้ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง

## Gear Fit ของคุณค้างหรือมีความผิดพลาดร้ายแรง

หาก Gear Fit ของคุณค้างหรือค้าง คุณอาจต้องปิดแอปพลิเคชัน และเริ่มต้นการทำงาน Gear Fit ใหม่อีกครั้งเพื่อให้ได้การทำงานกลับคืนมา ถ้า Gear Fit ของคุณค้างและไม่ตอบสนอง กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วินาที เพื่อเริ่มต้นการทำงานใหม่

หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ให้ดำเนินการตั้งค่าใหม่จากโรงงาน ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน ที่หน้าจอหลัก สัมผัส การตั้งค่า → รีเซ็ต Gear Fit →  ก่อนที่จะดำเนินการคืนค่าจากโรงงาน อย่าลืมทำสำเนาเพื่อสำรองข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดที่เก็บไว้ใน Gear Fit

ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

## อุปกรณ์บลูทูธอื่นไม่สามารถพบตำแหน่ง Gear Fit ของคุณได้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติไร้สายบลูทูธถูกเปิดใช้งานที่ Gear Fit ของคุณ
- รีเซ็ต Gear Fit ของคุณและลองอีกครั้ง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Gear Fit ของคุณและอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายในขอบเขตการเชื่อมต่อบลูทูธ (10 ม.) ระยะห่างอาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ใช้งานเครื่อง

หากคำแนะนำเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

## การเชื่อมต่อบลูทูธไม่สามารถทำได้ หรือ Gear Fit ของคุณและอุปกรณ์มือถือหลุดจากการเชื่อมต่อ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติบลูทูธที่ทั้งสองเครื่องถูกเปิดใช้งาน
- ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งกีดขวางเช่นผนังกำแพงหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ระหว่างเครื่อง
- ตรวจสอบว่าแอปพลิเคชัน Gear Fit Manager ได้รับการติดตั้งในอุปกรณ์มือถือแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Gear Fit ของคุณและอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายในขอบเขตการเชื่อมต่อบลูทูธ (10 ม.) ระยะห่างอาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ใช้งานเครื่อง
- เริ่มต้นใหม่ทั้งสองเครื่อง และเริ่มต้น Gear Fit Manager ที่อุปกรณ์มือถืออีกครั้ง

## ไอคอนแบตเตอรี่ว่างเปล่า

แบตเตอรี่ต่ำ ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่

## แบตเตอรี่ไม่ได้รับการชาร์จอย่างถูกต้อง (สำหรับเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองโดยซัมซุง)

- ตรวจสอบว่าคุณได้จัดวาง Gear Fit ไว้บนแท่นชาร์จ และเชื่อมต่อแท่นชาร์จเข้ากับเครื่องชาร์จอย่างถูกต้อง
- ถ้าหากขั้วชาร์จสกปรก แบตเตอรี่อาจไม่ชาร์จตามปกติ หรือ Gear Fit อาจดับ เช็ดขั้วสัมผัสสีทองและลองชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้ง
- แบตเตอรี่ในเครื่องบางรุ่นอาจไม่สามารถเปลี่ยนได้โดยผู้ใช้ เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง

## แบตเตอรี่หมดเร็วกว่าตอนที่ซื้อครั้งแรก

- เมื่อคุณนำ Gear Fit ไปสัมผัสถูกอุณหภูมิที่เย็นมากหรือร้อนมาก ประจุที่ใช้ได้อาจลดลง
- อัตราการใช้แบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณใช้งานบางแอปพลิเคชัน
- แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์สิ้นเปลือง และประจุที่ใช้ได้จะน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป

## Gear Fit ของคุณร้อนเมื่อสัมผัส

เมื่อคุณใช้งานแอปพลิเคชันที่ต้องการการประมวลผลมากขึ้น หรือใช้งานแอปพลิเคชันใน Gear Fit เป็นระยะเวลานาน Gear Fit ของคุณอาจร้อนเมื่อสัมผัส ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของ Gear Fit ของคุณแต่อย่างใด

## การเชื่อมต่อไม่สำเร็จเมื่อคุณเชื่อมต่อ Gear Fit เข้ากับคอมพิวเตอร์

Gear Fit ของคุณจะไม่ถูกตรวจพบเป็นดิสก์แบบถอดได้

## มีช่องว่างขนาดเล็กปรากฏอยู่รอบด้านนอกของตัวเครื่องของ Gear Fit

- ช่องว่างดังกล่าวเป็นคุณสมบัติของการผลิตที่จำเป็น และส่วนประกอบอาจมีการโยกหรือสั่นคลอนได้
- เมื่อเวลาผ่านไป แรงเสียดทานระหว่างส่วนประกอบอาจทำให้ช่องว่างนี้ขยายขึ้นเล็กน้อย



เนื้อหาบางส่วนอาจแตกต่างจาก Gear Fit ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาค ผู้ให้บริการ หรือเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

